

Taloyhtiön asennuttamat, huoneistokohtaiset palvaroittimet ovat taloyhtiön omaisuutta ja niitä **EI SAA POISTAA HUONEISTOSTA!** Taloyhtiön palvaroittimista pidetään asunnoittain yllä listaa.

Asukas vastaa palvaroittimen puhdistuksesta, kuukausittaisesta testauksesta ja vikojen ilmoittamisesta. Huoltoyhtiö testaa palvaroittimet kerran vuodessa niissä taloyhtiöissä, jotka ovat tilanneet testauspalvelun. Mikäli vika on asukkaan/osakkaan itse asentamassa ja omistamassa palvaroittimessa, asukas/osakas vastaa siitä itse.

HUOM. Taloyhtiön asennuttamiin palvaroittimiin ei tarvitse asukkaan toimesta vaihtaa paristoja, koska niissä on 10 vuoden akku.

FIRETRE PALVAROITIN

Optiset palvaroittimet havaitsevat savussa/ilmassa olevat hiukkaset ja tunnistavat herkästi savuttavat sekä kytevät palot, esim. sähkölaitteiden aiheuttamat palot. Palvaroittimet eivät reagoi lämpöön tai kaasuihin. Palvaroittimen hälytys laukeaa, kun varoitin tunnistaa pienet savuhiukkaset. Palvaroitin reagoi myös herkästi pölyyn, kosteuteen, ruuanlaitossa aiheutuviin höyryihin sekä muihin hiukkasiin esim. siitepölyyn, hyönteisiin ja kodin muuhun pölyyn. Edellä mainitut aiheuttavatkin suurimman osan virrehälytyksistä.



PALVAROITTIMEN PUHDISTUS

Palvaroittimen puhdistus ja testaus on tärkeää varoittimen toimivuuden säilyttämiseksi.

Palvaroittimen puhdistus on asukkaan vastuulla. Palvaroitin tulee puhdistaa pölystä ja liasta **vähintään kaksi kertaa vuodessa**, sillä optinen palvaroitin on hyvin herkkä ja tunnistaa pienimmätkin pölyhiukkaset. Optinen palvaroitin reagoi aina savun hiukkasiin, ei lämpöön tai kaasuihin. Siksi myös erilaiset muut hiukkaset, kuten pöly ja kosteus, voivat aiheuttaa virrehälytyksen. Ilmaisinkammioon voi kerääntyä pölyä tai hyönteisiä, jotka aiheuttavat virrehälytyksen.

Pölyn ja lian poistaminen palvaroittimesta

Irrota palvaroitin kattokiinnikkeestä ja puhdista se imurilla tai paineilmalla. Käytä palvaroittimen reunojen puhdistamiseen pölyimurin harjapäistä suutinta. Myös elektroniikalle tarkoitettua paineilmaa voi käyttää palvaroittimen putsaamiseen pölystä ja liasta. Puhdistuksen jälkeen aseta palvaroitin takaisin paikalleen ja varmista sen toimivuus painamalla testinappia. Älä käytä puhdistukseen liikaa vettä tai kosteutta, sillä se voi vahingoittaa laitetta.

PALVAROITTIMEN TESTAUS

Palvaroittimen toimivuuden testaus on asukkaan vastuulla. Optinen palvaroitin tulee testata vähintään **kuukausittain** laitteen toimivuuden säilyttämiseksi ja oman turvallisuuden kannalta. Huoltoyhtiö testaa palvaroittimet tilauksesta kerran vuodessa.

Testaa palvaroittimen toiminta painamalla palvaroittimen keskellä olevaa testaus-/vaimennuspainiketta vähintään viiden sekunnin ajan. Hälytysääni kuuluu, jos hälytin ja akku ovat toimintakunnossa. Mikäli palvaroitin ei hälytä, se tulee välittömästi vaihtaa uuteen laitteeseen. Palvaroittimesta lähtevä epäsäännöllinen merkkiääni on merkki laiteviasta. Älä käytä varoittimen toiminnan testaamiseen muita menetelmiä. Älä testaa palvaroitinta avotulella tai testikaasulla, sillä ne saattavat vahingoittaa varoitinta tai aiheuttaa tulipalon!

HUOM! Joissakin palvaroitinmalleissa testipainikkeen merkkiäänen voimakkuus on nouseva.

Mikäli palvaroitin joutuu vikatilaan ja hälytysääntä ei saada sammumaan testaus-/vaimennuspainiketta painamalla, toimi näin:

- Irrota palvaroitin kattokiinnikkeestä
- Poista palvaroittimen takana oleva tarra, tarran alta löytyy reikiä. Paina palvaroittimen takana olevista kahdesta reiästä (katso kuvasta) niin pitkään, kunnes hälytysääni loppuu. Painamiseen tarvitset kaksi piikkiä, joilla painat napeista samanaikaisesti.



Paina palvaroittimen takana olevista kahdesta reiästä niin pitkään, kunnes hälytysääni loppuu. Painamiseen tarvitset kaksi piikkiä, joilla painat napeista samanaikaisesti.

PALVAROITTIMEN VIAT

Voit tehdä huoltopyynnön kätevästi verkossa:

www.haminantalonmiespalvelut.fi/asiointi/huoltopyynto/ tai voit soittaa asiakaspalveluumme 050 356 5239.