

Asukas vastaa palovaroittimen puhdistuksesta, kuukausittaisesta testauksesta ja vikojen ilmoittamisesta.

PALVAROITTIMEN PUHDISTUS väh. 2krt/vuosi

Irrota palovaroitin kattokiinnikkeestä ja puhdista se imurin harjapäisellä suuttimella tai paineilmalla.

PALVAROITTIMEN TESTAUS väh. 1krt/kk

- Paina palovaroittimen keskellä olevaa testaus-/vaimennuspainiketta 5 sekunnin ajan. Hälytysääni kuuluu, jos hälytin ja akku ovat toimintakunnossa.
- **Älä testaa palovaroitinta avotulella tai testikaasulla, sillä ne saattavat vahingoittaa varoitinta tai aiheuttaa tulipalon!**
- Mikäli palovaroitin ei hälytä, se tulee välittömästi vaihtaa uuteen laitteeseen.
- Palovaroitimesta lähtevä epäsäännöllinen merkkiääni on merkki laiteviasta.

Mikäli palovaroitin joutuu vikatilaan ja hälytysääntä ei saada sammumaan testaus-/vaimennuspainiketta painamalla, toimi näin:

- Irrota palovaroitin kattokiinnikkeestä
- Poista palovaroittimen takana oleva tarra, tarran alta löytyy reikiä. Paina palovaroittimen takana olevista kahdesta reiästä (katso kuvasta) niin pitkään, kunnes hälytysääni loppuu. Painamisen tarvitset kaksi piikkiä, joilla painat napeista samanaikaisesti.



Paina palovaroittimen takana olevista kahdesta reiästä niin pitkään, kunnes hälytysääni loppuu. Painamiseen tarvitset kaksi piikkiä, joilla painat napeista samanaikaisesti.

PALVAROITTIMEN VIAT

Voit tehdä huoltopyynnön kätevästi verkossa:

www.haminantalonmiespalvelut.fi/asiointi/huoltopyynto/ tai voit soittaa asiakaspalveluumme 050 356 5239.